HAVAL V7-B26 HEV-4B15M+DHT+2WD/4WD Periodic Maintenance Schedule

	Maintenance Items	Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
1	**Engine:-**																						
	Oil, Oil Filter and washer Change \ تغيير زيت + فلتر زيت + وردة طبه		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلاتسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	clean the throttle valve body\ فحص وتنظيف البوابه				C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
	Air Filter \ فلتر الهواء		C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	Coolant(Electric drive system) تغيير سائل التبريد		No more than every 1 year or 20000km to inspect ,No more than every 5 years or 100000km to replace																				
	Spark plugs \ بوجيهات						R					R					R					R	
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction, etc.) \ فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		No more than every 12 months or 20000km to inspect,No more than every 48 months or 80000km to replace																				
	Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خراطيم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Carbon canister filter \ تغيير كاربون كانيستر فلتر		No more than every 40000km to inspect and clean,(to replace if necessar, replace if clogged with dirt and cannot be thoroughly cleaned)																				
	Inspect intake, Exhaust systems and heat shields \ فحص منظومات سحب الهواء وخروج العادم والعزل الحرارى		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	**Power Train:-**																						
	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب - أضرار)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Change Rear reducer oil (AWD If eqquiped)		No more than every 50000 km to replace																				
	Change transmission AT (DHT) Fluid \ تغيير زيت فتيس		No more than every 4 years or 80000 km to replace																				
3	**Brake System:-**																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل		No more than every 12 months or 20000km to inspect, No more than every 36 months or 80000km to replace																				
4	**Air Condition**																						
	A/C Filter\ فلتر التكييف		To inspect and clean in each time maintenance,to replace if necessary.																				
5	**Electric System**																						
	Inspect Battery\ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Power battery pack housing / high/low voltage connector SOH		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage harness system / Electric drive assembly system / High voltage power supply system		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف مع فحص أجزائها (في حالة		I(L)	I(L)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	The connecting bolt between power battery housing and chassis(looseness/Corrosion/damage)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Power battery status parameters (SOC/ temperature /cell voltage /Pack insulation resistance)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	power battery housing (Scratch/ Corrosion/deformation/damage)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Power battery high/low voltage connectors (clean/Corrosion/damage/ connection status)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	**Chassis:-**																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبلن		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tire Rotation/ تبديل الاطارات		I	Rotate	I	Rotate	R	Rotate	I	Rotate	R	Rotate	I	Rotate	R	Rotate	I	Rotate	R	Rotate	I	Rotate	R
	Check wheel alignmnet / فحص زوايا العجل			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			I:inspect, R: replace, C: clean, L: lubricate **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																				